

מדריך למצלמת ילדים



אנא קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש במוצר.
המדריך כולל מידע חשוב - יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות.



חלקי המצלמה:

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1. | כפתור צילום / וידאו / אישור |
| 2. | כפתור הפעלה |
| 3. | כפתור למעלה |
| 4. | כפתור שמאלה |
| 5. | כפתור ימינה |
| 6. | כפתור למטה |
| 7. | שקע USB |
| 8. | חריץ כרטיס TF |
| 9. | כפתור איפוס |
| 10. | עדשה |
| 11. | מסך |



מצבי פעולה:

1. מצב צילום
2. מצב וידאו
3. מצב צפייה
4. מצב הגדרות
5. מצב משחק
6. מצב MP3

כפתור הפעלה

לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה תדליק את המצלמה.
לחיצה קצרה תחזיר לדף הבית או לתפריט הקודם.

מצב צילום

1. לחיצה על כפתור הצילום כדי לצלם תמונה.

במצב צילום:

- כפתורי **למעלה/למטה** מחליפים בין מסגרת, פילטר ואפקט מראה.
- לחיצה ארוכה על כפתורים אלה מבצעת **זום פנימה או החוצה** ($1 \times$ עד $8 \times$), רמת הזום תוצג בפינה הימנית התחתונה של המסך.
- כפתור **שמאלה** מחליף בין מצב טיימר למצב רגיל.
- כפתור **ימינה** מחליף בין מצב צילום רצף למצב רגיל.

מצב וידאו

1. לחיצה על כפתור הווידאו כדי להתחיל בהקלטה.
 - רזולוציית המצלמה מוצגת במרכז החלק העליון של המסך.
 - משך ההקלטה מוצג בפינה הימנית העליונה.
2. לחיצה על **למעלה/למטה** כדי לשנות פילטרים.
3. לאחר סיום ההקלטה, לחצי על כפתור ההפעלה כדי לצאת.

מצב צפייה

היכנסו לדף האלבום לצפייה בתמונות ובסרטונים האחרונים.

- לחיצה על **כפתור האישור** כדי לנגן או לעצור סרטון.
- לחיצה שמאלה/ימינה כדי לעבור בין תמונות וסרטונים.
- מחיקה:
- לחיצה **למעלה** כדי למחוק את הקובץ הנוכחי.
- לחיצה **למטה** כדי למחוק את כל הקבצים.

מצב משחק

1. השתמשו בכפתורי שמאלה/ימינה כדי לבחור משחק.
2. לחצו על כפתור האישור כדי להתחיל, ועל כפתור ההפעלה כדי לסיים את המשחק.

מצב הגדרות

1. בחרו את הפריט להגדרה בעזרת **למעלה/למטה**.
2. לחצו על **אישור** כדי לאשר.
3. לחצו על **הפעלה** כדי לצאת.

מידע נוסף

טעינה:

- ① באמצעות מתאם חשמל.
- ② באמצעות כבל USB.

איפוס:

כאשר המצלמה אינה מגיבה, ניתן להכניס סיכה או קליפ לחור האיפוס כדי לאתחל את המצלמה.

מצב USB ומצלמת מחשב

בעת חיבור למחשב באמצעות כבל USB:

- 1 אם אין כרטיס TF – המצלמה תעבור אוטומטית למצב מצלמת מחשב.
- 2 אם קיים כרטיס TF – תיפתח גישה אוטומטית לקבצים.

מפרט טכני

מאפיין	נתון
גודל מסך	2.4 אינץ' IPS
פורמט וידאו	AVI
קיבולת סוללה	400mAh
זמן טעינה	1-2 שעות
כמות תמונות ללא כרטיס	53 תמונות
תמיכה בכרטיס זיכרון	עד 32GB TF
מתח טעינה	DC 5V / 1A

הערות בטיחות:

1. אין להשתמש במוצר במים או בסביבה לחה. שמרו את גוף המצלמה והחיבורים יבשים.
2. אין להשתמש במצלמה בקרבת מקור אש.



תעודת אחריות

הדגם: _____ מספר גוף סידורי: _____

תאריך הקניה: ____ / ____ / ____ חתימה וחותמת החנות:

כתב אחריות:

- מצלמת PICPOC 8065 זו שנרכשה על ידך מיוצרת תחת פיקוח ותקנים מחמירים של היצרן, קבוצת שמעוני בע"מ הינה היבואן וספק השירות למצלמה זו.
- תקופת האחריות מוגבלת ל-12 חודשים מיום הקניה
- צירוף חשבונית הקנייה לתעודה זו החתומה ע"י החנות היא מסמך מחייב, בהיעדר חשבונית או חותמת החנות עם תאריך הקניה יפוג תוקף האחריות.
- אחריות זו משמשת לאספקת שירותי אחזקה הנדרשים לצורך פעולת מצלמה זו בלבד, אביזרים נלווים אף אם צורפו למצלמה (כגון: סוללה, ספק כח, כרטיס זיכרון, כבלים שונים, וכיוצ"ב) אינם כלולים באחריות זו ואינם ברי אחריות.
- החברה אינה אחראית לנזק עקיף שיגרם כתוצאה מקלקול המוצר או האביזרים הנלווים אליו
- אחריות זו אינה מכסה את המקרים הבאים:
 - קלקול הנגרם מהפעלה או תפעול שאינם על-פי הוראות השימוש או שלא באופן סביר.
 - נזק שיגרם כתוצאה משבר (מכל סיבה), תאונה, מכה, נפילה, לחץ על גוף המצלמה או העדשה, השחתה, הזנחה, רשלנות בחדון או בשוגג, חדירת חול, אבק, נוזל לגוף המצלמה או לעדשה.
 - שימוש בספק כח, סוללות, כבל (חשמל/USB/HDMI וכד") או כל אביזר אחר שמתחבר למצלמה שאינו מומלץ ע"י היצרן או קבוצת שמעוני.
 - נזק הנגרם כתוצאה מנזילת/התנפחות/התחממות של הסוללה/ות במצלמה.
 - בצע במצלמה טיפול או תיקון על-ידי מי שאינו מוסמך מטעמנו.
- המספר הסידורי של המצלמה אינו תואם את המס' על התעודה ו/או שונה או הוסר או נמחק מעל גבי המוצר או התעודה.

יבואן: קבוצת חברות שמעוני בע"מ

הנהלה ומעבדת השירות: רחוב תובל 38 רמת-גן טל' 03-9250666 | 03-9250641

רשימת נקודות לאיסוף /מסירת תיקונים: <https://www.shimonegroup.co.il/shops>